

Como utilizar el PAMPA PRINTER


1- Ingresar en el programa PAMPA SoftwareBR.



2- Ingresar en el PAMPA PRINTER



3- Aparecerá una pantalla como esta.



Luego imprimir desde el reloj.

4- Ingresar en el menú de impresión presionando la tecla OK.



5- Elegir la opción “CHEGADAS”.




6- Elegir la carrera que desea imprimir.



7- Aparecerá la siguiente pantalla mientras se transfieren los datos a la PC.



8- En la pantalla de la PC, se imprimen los datos de la carrera



9- Para Guardar los datos en la carpeta C:\PAMPA.

Haga click en SALVAR, seleccione la carpeta correspondiente y guarde el archivo.

